

Návod na údržbu a užívání, informace o výrobku dle Zákona o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. ze dne 22.2.2001

Zahradní pec AMPHORA (Varianty Basic, Plus, Ready)

1. Složení výrobku

Materiál: Žárovkový tvarovek, Glazovaný betonový korpus, Nerez plech 17240, Plech černý 11373, Spojovací materiál

2. Vlastnosti výrobku

Pec je určena pro venkovní užívání. Maximální doporučená teplota pro bezproblémové užívání 450 °C.

Varianta Basic: 2 ks klenba boční 1, 2 ks klenba boční 2, 1 ks klenba boční s dírou, 2 ks klenba přední, 1 ks klenba zadní, 1 ks dno přední, 1 ks dno zadní, 1 ks deska dno, 1 ks kovová dvířka. Hmotnost: 213 kg.

Varianta Plus: 1 ks Varianta Basic, 1 ks glazovaný korpus zadní, 1 ks glazovaný korpus střední, 2 ks glazovaný korpus přední, 1,7 m² keramická izolační Bio rohož, 1 x tmel VT 1500 310 ml, Alu fólie 5 m², 1 x silikon 310 ml, 1 ks základní díl odkouření, 1 ks teploměr se spodním vývodem 10 cm, průměr stonku 8 mm, 0-450 °C. Hmotnost celkem 288 kg.

Varianta Ready: 1 ks Varianta Plus, 1 ks kovový stojan, spojovací materiál. Nosnost odkládacího stolu čelního 10 kg, odkládacího stolu bočního 10 kg, spodní police 20 kg. Hmotnost celkem 356 kg.

3. Životnost

Při dodržení postupu montáže, návodu na užívání a údržbu je životnost výrobku minimálně 10 let.

4. Balení

Varianta Basic: na 1 paletě, rozměry (d x š x v): 120 x 80 x 70 cm nebo 130 x 90 x 70 cm, hmotnost: 247 kg

Varianta Plus: na 1 paletě, rozměry (d x š x v): 130 x 90 x 75 cm, hmotnost: 320 kg

Varianta Ready: na 1 paletě, rozměry (d x š x v): 135 x 95 x 110 cm, hmotnost: 415 kg

Varianta Ready (složena): na 1 paletě, rozměry (d x š x v): 150 x 110 x 165 cm, hmotnost: 405 kg

Volitelné příslušenství může mít vliv na celkovou výšku a hmotnost balení.

5. Návod na montáž

Viz samostatná příloha součástí balení výrobku.

6. Uvedení do provozu a způsob užívání včetně vymezení prostředí užití

Pec se používá na pečení všeskrého jídla a to jak přímo na dně pece, tak i na roštu s vaničkou nebo v nádobí k tomu určenému. Pro zachování zdravého pečení dbejte na to, aby Vám tuk z potravin neodkapával na dno pece a tak se nepřepaloval a zároveň neničil dno pece. V peci topíte pouze tvrdým, dobře vyschlým dřevem. Přisun vzduchu pro hoření regulujte dvířky. Odtaž vzduchu regulujte klapkou komínku.

Rozdělejte oheň v přední části pece, dvířka nezavírejte. Jakmile se oheň dostatečně rozhoří, přidejte jedno nebo dvě větší polínka. Opět počkejte, až se rozhoří. Tento proces by neměl trvat déle než 15 minut. Nenechte oheň hořet dlouho v přední části, hrozí poškození dvířek (sloupnatí barvy) a roztavení plastové rúžice klapky komínu. Po rozhoření nahnřte oheň hrablem do zadní části pece. V průběhu pečení dle potřeby přiložte. Nerozdělejte zbytečně velký oheň, který by se po klenbě plazil až ke komínku a dvířkům. Ideálně maximálně do půlky klenby. Teplý by Vám totiž odcházelo komínem ven a nadměrným zářem hrozí poškození dvířek a rúžice klapky komínku. Zavřete dvířka. Při hoření ohně mějte vždy otevřenou klapku komínku, stejně tak jako regulaci vzduchu ve dvířkách. Proces roztápění pece a regulace teploty je velmi komplexní a vyžaduje především praxi. Požadovanou teplotu kontrolujte na teploměru. Po skončení pečení pec vymete kartáčem s kovovými štětini. Více informací k chování pece a pečení (různé typy a triky) naleznete na stránkách www.amphora-lac.com.

Dno pece před každým pečením vyčistíte kartáčem nebo smetáčkem. Stěny pece pak můžete mechanicky vyčistit kartáčem nebo můžete pec zahřát na takovou teplotu, aby se tyto nečistoty (saze) vypálily. Pec je určena pro venkovní - zahradní užívání. Jednoznačně doporučujeme mít pec pod střechou. V takovém případě se pec může používat celoročně bez jakéhokoliv omezení. Pokud ji i přesto nemáte pod střechou a pokud zrovna nepečete a pec není horká, mějte ji vždy zakrytou, nejlépe námi prodávanou plachtou. Při zakrytí pece plachtou je nezbytné nutné pec z pod plachty občas vyvětrat, aby nedocházelo k držení případně extrémní vlhkosti v tomto uzavřeném prostoru. Vyvarujte se vystavovat pec extrémním situacím během pečení (především extrémním změnám stavu - rozpálená pec a náhle na ní vydatně zaprší, zatečení většího množství vody do pece a poté mraz). V krajním případě (statisticky v 1 z 20 případů) totiž může dojít k poškození pece, především glazury. Takováto poškození jsou pouze vizuálního charakteru a nesnižují užitnou hodnotu pece. Pro takováto poškození se na výrobek nevztahuje záruka. Doporučujeme pravidelně obnovovat silikon, který je mezi jednotlivými korpusy a korpusem a stojanem a to vždy když ztratí svoje vlastnosti - celistvosť, přilnavosť a pružnosť - a mohla by skrz něj voda a vlhkost proniknout do pece. Stojan s kolečky je určen pouze pro krátké přesuny po rovném a tvrdém povrchu. Pec vždy tlačte z přední strany a dbejte na to, aby otočná kolečka byla vždy vytočena směrem k Vám. Při klidovém stání stojan instalujte tak, aby kolečka byla vytočena směrem dopředu.

7. Způsob provedení a označení výstrah

Vyvarujte se rukavice dotyku pece, komínku od pece a kovových dvířek. Všechny tyto komponenty jsou při užívání pece horké a hrozí popálení. Použijte vždy rukavice nebo jiný ochranný prostředek. Z technologického hlediska není možné označit výstrahy přímo na výrobku. Pozor: materiál je vystužen kovovými jehličkami, které jsou ostré a mohou v některých místech vyčnívat z tvarovek. Proto dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.

8. Návod na údržbu a likvidaci

Kovový stojan a dveře nesmí přijít do delšího styku s vodou a extrémním vlhkem - hrozí koroze. Kovové části čistit lehce vlhkým hadříkem, může být i saponát a poté otřít do sucha. Glazovaný korpus čistit lehce vlhkým hadříkem, může být i saponát a poté otřít do sucha. Vnitřek pece čistit za studena smetáčkem z přírodního vlákna, za tepla kartáčem s mosaznými štětini a hrablem. Čistěte opatrně, aby nedošlo k poškození. Doporučujeme min. každé 2 roky kovové části stojanu, které nejsou z nerez materiálu, popř. jakékoli odřeně či jinak poškozené části ihned, ošetřovat odpovídajícím nátěrem. Silikon může po nějaké době ztratit svoje vlastnosti (pružnosť, přilnavosť) a tak doporučujeme pec pravidelně přesilikonovávat. Na likvidaci nejsou žádné speciální požadavky.



V Rajhradě dne 1.3.2013
Jiří Crhák, jednatel

Návod na údržbu a užívání, informace o výrobku dle Zákona o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. ze dne 22.2.2001

Příslušenství - hrablo, lopata, kartáč, teploměr, prosklená dvířka, zarážka na oheň, rošt s vaničkou a madlem, plachta na zakrytí

1. Vlastnosti a složení výrobku

Příslušenství je určeno k zahradní peci AMPHORA.

Hrablo, kartáč a lopata: Nerez plech a trubka 17240, kartáč s mosaznými štětinami, plast rukojeť ABS, spojovací materiál. Hmotnost 0,8 kg, 1 kg a 1kg.

Prosklená dvířka: Černý plech 11373, sklo žáruvzdorné, pletené těsnění, nerez plech, spojovací materiál Hmotnost 1,9 kg.

Zarážka na oheň, rošt s vaničkou a madlem: Nerez plech 17240. Hmotnost 0,4kg a 3,6 kg. Rošt s vaničkou a madlem použijte do teploty max 250 °C.

Plachta na zakrytí: Nepromokavý PVC materiál. Odolné při teplotách od -40 do 70 °C.

Teploměr se spodním stonkem: Ušlechtilá ocel, není voděodolný.

2. Životnost

Při dodržení návodu na užívání a údržbu je životnost výrobku minimálně 2 roky.

3. Balení

Vše je balené stretchovou, popř. bublinkovou fólií.

4. Návod na montáž

2 díly lopaty, hrabla nebo kartáče sešroubujte k sobě maticí a šroubem.

5. Způsob užívání včetně vymezení prostředí užití

Příslušenství se používá k zahradní peci Amphora a to na pečení veškerého jídla.

Příslušenství je určeno pro venkovní - zahradní užívání. Příslušenství se může používat celoročně, ale u součástí, které nejsou vyrobené z nerez materiálu a mimo plachty na zakrytí, zabraňte jejich střetu s jakoukoliv vlhkostí či přímo vodou. Pokud zvlhnou, co nejdříve je osušte. V případě nedodržení těchto podmínek se může stát, že mohou být kovové části poškozeny. V takovém případě poškození se na výrobek nevztahuje záruka. Rošt s vaničkou a madlem používejte do teploty max 250 °C. Plachta je nepromokavá, žáru a mrazuvzdorná od -40 do 70 °C. Přesto doporučujeme zakryt pec až po jejím úplném vychladnutí. V případě, že pec zakryjete námi prodávanou plachtou nebo jakoukoliv jinou plachtou a voda zateče po podlaze (trávě) pod tuto plachtu, je nezbytně nutné pec z pod plachty vyvětrat, aby nedocházelo ke vzlinání a držení vlhkosti v tomto plachtou uzavřeném prostoru a tedy k vlnutí materiálu.

6. Způsob provedení a označení výstrah

Vyvarujte se přímého dotyku všech kovových částí. Všechny tyto komponenty při užívání pece budou vařící a hrozí popálení. Použijte vždy rukavice nebo jiný ochranný prostředek.

Z technologického hlediska není možné označit výstrahy přímo na výrobku.

7. Návod na údržbu a likvidaci

Kovové části, kromě nerezových, nesmí přijít do styku s vodou a extrémním vlhkem - hrozí koroze. Čistit lehce vlhkým hadříkem, může být i saponát a poté otřít do sucha.

Doporučujeme min. každé 2 roky kovové části, které nejsou z nerez materiálu, popř. jakékoli odřeně či jinak poškozené části ihned osušovat odpovídajícím nátěrem.

Na likvidaci nejsou žádné speciální požadavky.

V Rajhradě dne 1.3.2013

Jiří Črhák, jednatel



CZ



PROHLÁŠENÍ O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

vydané podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů.

Výrobce:

LAC, s.r.o.
Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad, Česká republika
IČ: 46903470

Výrobky:

Zahradní pec AMPHORA Basic
Zahradní pec AMPHORA Plus
Zahradní pec AMPHORA Ready
Příslušenství k zahradní peci AMPHORA

Výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky splňují ve smyslu ustanovení §3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v §3 odst. 1. písm. a) zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tyto výrobky jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu jejich použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona 102/2001 Sb. bezpečné. Ve smyslu výše uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost.

Podmínky použití výrobku:

Jedná se o výrobky určené pro užití v exteriérech jako samostatně stojící nebo jako součást zahradních sestav nebo jako příslušenství zahradní pece AMPHORA.

V Rajhradě dne 1.3.2013
Jiří Crhák, jednatel

Výrobce:

LAC, s.r.o.,
Štefánikova 116,
664 61 Rajhrad,
Česká republika